



**EN Instructions for use**

<p><b>EU declaration of conformity</b>          Product: Ledlenser EX7 (Item number 500836)          This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.          The product is in conformity with the following Union harmonisation legislation: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428.          Harmonised standards applied: IEC 60079-0:2017, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 50581:2012          Notified Body: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany, Notified Body No. 0035 EU Type Examination          pp. C. Schwenke          Christoph Schwenke Proxy</p>	<p><b>Warning:</b>          Carefully read this manual before using the product to use and follow the instructions closely.          Retain this manual in a safe location for future reference.          The Ledlenser EX7 is a handheld flashlight intended for use in explosive atmospheres. Use the product only within the specified range of -20°C to +40°C ambient temperature and 80kPa to 110kPa air pressure.          The product should be inspected on a regular basis for visible damage. The integrity of the product housing shall be verified. If the product shows any sign of damage or defect the lamp must be switched off and removed from the explosive atmosphere immediately.          The product is only intended for portable use. Do not install permanently in a fixed location inside an environment with explosive dust atmosphere.</p>	<p>Do not expose the product to excessive thermal, mechanical or chemical stress.          Remove batteries before storing the product for an extended period. Foreign matter (e.g. dust), found inside the housing must be removed immediately. If foreign matter is found inside the housing the product must be inspected for any signs of damage.          1. The product may only be used with the alkaline battery types shown in the picture. Use only batteries of the same type and with the same charging level.          2. Do not use the product with batteries that are damaged or show signs of leaking or corrosion. Remove such batteries from the product.          3. To replace the batteries, open the lamp as shown and insert the batteries into the removable battery cartridge. Be sure to insert the batteries with the correct orientation by matching the</p>	<p>polarity on the battery and battery cartridge. Check that the product is fully closed after replacing the batteries.          4. Turn the lamp on and select the desired brightness level with the rotating switch.          5. The product will operate for 16h from fully batteries in power mode and for 45h in low power mode.          6. Rotate the lamp head to use the advanced focus system and switch between flood beam and spot beam.          7. Only use the product inside an explosive atmosphere when it is fully closed and do not open the product inside an area with explosive atmosphere. Replace batteries only outside the explosive atmosphere.          8. Do not look into light source.          9. Defective products must be discarded or returned to the manufacturer. Do not repair defective products for</p>	<p>hazardous locations. Do not modify the product in any way.          10. In order to maintain proper sealing, do not disassemble the lamp.          11. Keep the lamp away from magnets or magnetic fields as this may influence the magnetic switch.          12. Clean the product by gently wiping with a dry, lint-free cloth. The product should be cleaned on a regular basis to avoid build-up of dust layers.          13. The batteries from this product as well as waste electrical products should not be disposed of together with municipal waste. Please recycle these products in line with local regulations, e.g. by returning to recycling facilities or distributors.          14. Assemble the included intelligent clip as shown.          15. To use the lamp with the intelligent clip, remove the pocket clip, insert the</p>	<p>lamp and lock the lamp in position.</p>
--	---	---	---	--	--

**DE Bedienungsanleitung**

<p><b>EU Konformitätserklärung</b>          Produkt: Ledlenser EX7 (Artikel 500836)          Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller          Das Produkt erfüllt die folgenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428.          Harmonisierten Normen, die der Konformitätserklärung zugrunde gelegt wurden: IEC 60079-0:2017, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 50581:2012          Benannte Stelle: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany, Benannte Stelle Nr. 0035 EU Baumusterprüfung          pp. C. Schwenke          Christoph Schwenke Prokurist</p>	<p><b>Achtung:</b>          Bitte lesen und befolgen Sie diese Bedienungsanleitung genau. Bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Ort auf.          Die Ledlenser EX7 ist eine Taschenlampe zum Gebrauch in explosionsfähigen Atmosphären. Nutzen Sie das Produkt nur bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis +40°C und einem Luftdruck von 80kPa bis 110kPa.          Das Produkt muss regelmäßig auf Beschädigungen untersucht und die Umkehrseite des Gehäuses überprüft werden. Sollte das Produkt beschädigt sein, so muss es unverzüglich ausgeschaltet und aus dem Ex-Bereich entfernt werden.          Das Produkt ist nicht zur festen Installation vorgesehen und darf nicht dauerhaft in einem Ex-Bereich installiert werden.          Setzen Sie das Produkt keinen</p>	<p>extremen Umwelteinflüssen, Hitze, Sonnenstrahlung oder chemischen Einflüssen aus.          Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum lagern wollen. Wenn Staub oder sonstige Fremdkörper im Gehäuse gefunden werden, so müssen diese umgehend entfernt und das Gehäuse auf Beschädigungen geprüft werden.          1. Das Produkt darf nur mit den angegebenen Alkaline-Batterien betrieben werden. Es dürfen nur Batterien des gleichen Typs und mit gleichem Ladestand verwendet werden.          2. Verwenden Sie das Produkt nicht mit beschädigten oder ausgelaufenen Batterien. Entfernen Sie solche Batterien umgehend aus der Leuchte.          3. Zum Batteriewechsel wird die Lampe wie dargestellt geöffnet. Die Batterien werden in die Batteriekartusche</p>	<p>eingellegt. Stellen Sie dabei sicher, dass die Polarität der Batterie mit der Kennzeichnung auf der Batteriekartusche übereinstimmt.          Stellen Sie sicher, dass die Lampe nach dem Batteriewechsel vollständig geschlossen ist.          4. Die Lampe wird über den Drehschalter ein- und ausgeschaltet und die gewünschte Helligkeitsstufe gewählt.          5. Die Lampe kann mit vollen Batterien bis zu 16 Stunden im Power Modus und bis zu 45 Stunden im Low-Power Modus betrieben werden.          6. Um den Lichtstrahl zu fokussieren oder defokussieren, kann der Lampenkopf wie dargestellt gedreht werden.          7. Bringen Sie das Produkt nur in einen Ex-Bereich, wenn es vollständig geschlossen ist. Öffnen Sie das Produkt nicht im Ex-Bereich. Batterien dürfen nicht innerhalb einer explosionsfähigen</p>	<p>Atmosphäre gewechselt werden.          8. Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.          9. Defekte Taschenlampen müssen entsorgt oder an den Hersteller zurückgegeben werden. Jegliche Modifikationen oder Umbauten am Produkt sind verboten.          10. Damit die Dichtigkeit des Gehäuses sichergestellt ist, darf die Taschenlampe nicht demontiert werden.          11. Halten Sie das Produkt von Magneten oder Magnetfeldern fern, da diese den Magnetschalter beeinflussen können.          12. Reinigen Sie das Produkt sanft mit einem trockenen, fussefreien Tuch. Das Produkt muss regelmäßig gereinigt werden, damit sich keine Staubschichten auf dem Produkt bilden.</p>	<p>13. Die Lampe und die verwendeten Batterien dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfall entsorgt werden. Bitte recyceln Sie diese Produkte entsprechend der lokalen Verordnungen, beispielsweise durch Rückgabe an den Hersteller oder eine Recyclingstelle.          14. Der im Lieferumfang enthaltene Intelligente Clip kann wie dargestellt montiert werden.          15. Um die Taschenlampe mit dem Intelligent Clip zu verwenden, müssen Sie den Taschclip entfernen, die Lampe wie dargestellt einführen und verriegeln.</p>
---	--	---	---	---	---

**NL Gebruiksaanwijzing**

<p><b>EU conformiteitsverklaring</b>          Product: Ledlenser EX7 (artikel 500836)          De producent is de enige verantwoordelijke voor de uitgave van deze conformiteitsverklaring          Het product voldoet aan de volgende harmoniserende juridische voorschriften van de unie: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428.          Harmoniserende normen, die aan de conformiteitsverklaring ten grondslag werden gelegd: IEC 60079-0:2017, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 50581:2012          Benoemde instantie: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany, benoemde instantie nr. 0035 EU typekeuring          pp. C. Schwenke          Christoph Schwenke Procuratiehouder</p>	<p><b>Let op:</b>          Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg de instructies op. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging indien nodig.          De Ledlenser EX7 is een zaklamp voor gebruik in explosieve omgevingen. Gebruik het product enkel bij omgevingstemperaturen van -20°C tot +40°C en een luchtdruk van 80 kPa tot 110 kPa.          Het product moet regelmatig op beschadigingen worden onderzocht en de onberispelijke toestand van de behuizing moet worden gecontroleerd. Als het product tekenen van beschadigingen of defecten vertoont, moet het direct worden uitgeschakeld en uit de explosieve omgeving worden verwijderd.          Het product is niet bedoeld voor vaste installatie en mag niet permanent in een explosieve omgeving worden geïnstalleerd.</p>	<p>Stel het product niet bloot aan extreme milieu-omstandigheden, hitte, zonlicht of chemische invloed.          Verwijder de batterijen uit het product als u het gedurende een langere tijd ergens vast te bewaren. Verwijder direct vreemde materie (bijv. stof) uit de behuizing van het apparaat. Indien er vreemde materie aangetroffen wordt in de behuizing, moet het product meteen gecontroleerd worden op enige tekenen van beschadiging.          1. Het product mag alleen met de aangegeven alkaline-batterijen worden gebruikt. Er mogen alleen batterijen van hetzelfde type en met hetzelfde laadniveau worden gebruikt.          2. Gebruik het product niet met beschadigde of gelekte batterijen. Verwijder dergelijke batterijen direct uit de lamp.          3. Open de lamp zoals weergegeven om de batterijen te vervangen. De batterijen worden in de batterijhouder</p>	<p>geplaatst. Controleer hierbij of de polariteit van de batterij met de aanduiding op de batterijhouder overeenkomt.          Controleer of de lamp na het vervangen van de batterijen volledig gesloten is.          4. De lamp kan via de draaischakelaar worden in- en uitgeschakeld, tevens kan hiermee de gewenste helderheid worden ingesteld.          5. De lamp kan met volle batterijen maximaal 16 uur in de power modus en tot 45 uur in de low-power modus worden gebruikt.          6. De lampkop kan zoals weergegeven worden gedraaid om de lichtstraal te focussen of niet te focussen.          7. Gebruik het product alleen in een explosieve omgeving als het volledig gesloten is. Open het product niet in een dergelijke omgeving. Batterijen mogen niet in een explosieve omgeving worden vervangen.</p>	<p>8. Kijk niet direct in de lichtbron.          9. Defecte zaklampen moeten worden afgevoerd of aan de producent geretourneerd. Deze lamp voor explosieve omgevingen mag niet worden gerepareerd. Elke wijziging of ombouw van het product is verboden.          10. De zaklamp mag niet worden gedemonteerd, zodat de dichtheid van de behuizing gewaarborgd blijft.          11. Houd het product bij magneten of magnetische velden vandaan, omdat deze de magneetschakelaar kunnen beïnvloeden.          12. Reinig het product zachtjes met een droge, pluisvrije doek. Het product moet regelmatig worden gereinigd, zodat er geen stoflagen op het product ontstaan.          13. De lamp en de gebruikte batterijen mogen niet met het huisvuafval worden afgevoerd. Recycle het product conform de plaatselijke voorschriften, bijvoorbeeld door het te retourneren aan</p>	<p>de producent of een recyclebedrijf.          14. Monteer de inbegrepen Intelligente Clip zoals afgebeeld in de illustratie.          15. Om de zaklamp met de Intelligente Clip te gebruiken, verwijdert u eerst de pocket clip, monteert u de lamp zoals weergegeven in de illustratie, en vergrendelt u de lamp.</p>
---	--	---	--	---	---

**FR Instructions d'utilisation**

<p><b>Déclaration de conformité européenne</b>          Produit : Ledlenser EX7 (article 500836)          La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant          Le produit satisfait à la législation communautaire d'harmonisation suivante : 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428.          Normes harmonisées appliquées à la déclaration de conformité : IEC 60079-0:2017, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 50581:2012          Institution désignée : TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany, institution désignée n° 0035 Examen UE de type          pp. C. Schwenke          Christoph Schwenke Fondé de pouvoir</p>	<p><b>Attention:</b>          Veuillez lire attentivement et respecter ces instructions d'utilisation. Conservez ces instructions dans un lieu sûr.          La Ledlenser EX7 est une lampe de poche destinée à être utilisée dans des atmosphères explosibles. N'utilisez le produit que pour des températures ambiantes allant de -20°C à +40°C et des pressions atmosphériques entre 80kPa et 110kPa.          Le produit doit être vérifié régulièrement quant à la présence de détériorations et au bon état de son boîtier. En cas de dommages sur le produit, il doit être immédiatement mis à l'arrêt et extrait de la zone explosive.          Le produit n'est pas destiné à une installation fixe et ne doit pas être utilisé en continu dans une zone explosive.          N'exposez pas le produit à des influences environnementales extrêmes, à la chaleur, au rayonnement solaire ou à des influences chimiques.</p>	<p>Retirez les piles si vous souhaitez entreposer le produit pendant une longue durée. Si vous trouvez de la poussière ou des corps étrangers dans le boîtier, ils doivent être immédiatement éliminés et le boîtier doit être vérifié quant à la présence de dommages.          1. Le produit ne doit fonctionner qu'avec des piles alcalines indiquées. Uniquement des piles de même type et de charge égale doivent être utilisées.          2. N'utilisez pas le produit avec des piles abîmées ou ayant fuît. Retirez immédiatement de telles piles de la lampe.          3. Pour remplacer les piles, la lampe doit être ouverte comme indiqué sur l'illustration. Les piles sont insérées dans la cartouche de piles.          Assurez-vous que la polarité des piles est en accord avec l'indication sur la cartouche. Assurez-vous que la lampe est bien fermée après le remplacement des piles.</p>	<p>piles.          4. La lampe est allumée et éteinte au moyen de l'interrupteur rotatif et le niveau de brillance est sélectionné.          5. En mode Power (pleine puissance), la lampe a une autonomie maximale de 16 h avec des piles pleinement chargées et de 45 h en mode Low Power (basse puissance).          6. Afin de focaliser ou défocaliser le faisceau lumineux, la tête de lampe peut être tournée comme indiqué sur l'illustration.          7. N'introduisez le produit dans une zone explosive que lorsqu'il est hermétiquement fermé. N'ouvrez pas le produit dans une zone explosive. Les piles ne doivent pas être remplacées dans une atmosphère explosive.          8. Ne regardez pas directement dans la source lumineuse.          9. Les lampes de poche défectueuses</p>	<p>doivent être mises au rebut ou retournées au fabricant. Cette lampe pour zones explosives ne doit pas être réparée. Toute modification ou tout aménagement sur le produit est interdit.          10. Afin d'assurer l'étanchéité du boîtier, la lampe de poche ne doit pas être démontée.          11. Gardez la éloignée des aimants et champs magnétiques afin de ne pas influencer l'interrupteur magnétique.          12. Nettoyez le produit en douceur avec un chiffon sec ne peluchant pas. Le produit doit être nettoyé régulièrement afin d'éviter la formation de couches de poussière sur celui-ci.          13. La lampe et les piles utilisées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez faire recycler ces produits conformément aux prescriptions locales, en les rapportant par exemple au fabricant ou à un centre de tri.</p>	<p>14. Le clip intelligent fourni peut être monté comme indiqué sur l'illustration.          15. Pour utiliser la lampe de poche avec le clip intelligent, vous devez retirer le clip de poche, puis introduire et verrouiller la lampe comme indiqué.</p>
---	---	---	---	--	--

**IT Istruzioni per l'uso**

<p><b>Dichiarazione di conformità UE</b>          Prodotto: Ledlenser EX7 (articolo 500836)          Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore          Il prodotto è conforme alle seguenti normative di armonizzazione dell'Unione: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428.          Norme armonizzate alla base della dichiarazione di conformità: IEC 60079-0:2017, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 50581:2012          Organismo notificato: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany, Organismo notificato n. 0035 Certificazione UE          pp. C. Schwenke          Christoph Schwenke Procuratore</p>	<p><b>Attenzione:</b>          Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguirle con precisione. Conservare le istruzioni in un luogo sicuro.          La Ledlenser EX7 è una torcia tascabile per l'utilizzo in atmosfere esplosive. Utilizzare il prodotto solo a temperatura ambiente compresa tra -20 °C e +40 °C e una pressione dell'aria da 80 kPa a 110 kPa.          Il prodotto deve essere periodicamente controllato rispetto a possibili danni e l'integrità dell'alloggiamento deve essere verificata. In caso di danni al prodotto questo deve essere immediatamente spento e allontanato dalla zona a rischio di esplosione.          Il prodotto non è predisposto per un'installazione fissa e non deve essere installato in modo continuativo in un'area a rischio di esplosione.          Non esporre il prodotto a fattori ambientali estremi quali calore,</p>	<p>radiazione solare o sostanze chimiche.          Rimuovere le batterie se si vuole riporre il prodotto per un periodo di tempo prolungato. Nel caso di ritrovamento di polvere o altri corpi estranei all'interno dell'alloggiamento rimuoverli immediatamente e verificare eventuali danneggiamenti all'alloggiamento.          1. Il prodotto deve essere alimentato esclusivamente con le batterie alcaline indicate. Possono essere utilizzate esclusivamente batterie dello stesso tipo e con uguale livello di carica.          2. Non utilizzare il prodotto con batterie danneggiate o con fuoriuscita di liquido. Tali batterie devono essere rimosse immediatamente.          3. Per la sostituzione delle batterie aprire la lampada come in figura. Le batterie vengono posizionate nella cartuccia preposta. Assicurarsi che la polarità delle batterie coincida con l'indicazione sulla cartuccia delle batterie.</p>	<p>Assicurarsi della completa chiusura della lampada dopo la sostituzione delle batterie.          4. Tramite l'interruttore girevole si accende e si spegne la lampada e si seleziona il livello di luminosità desiderato.          5. Con batterie completamente cariche la lampada può funzionare fino a 16 ore in modalità Power e fino a 45 ore in modalità Low-Power.          6. Per regolare focalizzazione del raggio luminoso la testa della lampada può essere ruotata come da immagine.          7. Portare il prodotto in una zona a rischio di esplosione solo se questo è perfettamente chiuso. Non aprire il prodotto in una zona a rischio di esplosione. Le batterie non devono essere sostituite all'interno di un'atmosfera potenzialmente esplosiva.          8. Non guardare la fonte di luce.</p>	<p>9. Le lampade tascabili difettose devono essere smaltite o restituite al produttore. Questa lampada per zone a rischio di esplosione non deve essere riparata. È vietata qualsiasi modifica o trasformazione del prodotto.          10. Per garantire la tenuta ermetica dell'alloggiamento la lampada tascabile non deve essere smontata.          11. Tenere il prodotto lontano da magneti o campi magnetici che possono influenzare l'interruttore magnetico.          12. Pulire il prodotto delicatamente con un panno asciutto privo di lanugine. Il prodotto deve essere pulito regolarmente per impedire il deposito di strati di polvere sullo stesso.          13. La lampada e le batterie usate non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Si prega di riciclare questi prodotti in conformità alle ordinanze locali, per esempio restituendoli al produttore o portandoli in un punto di riciclaggio.</p>	<p>14. L'intelligente clip contenuto nella confezione può essere montato come da illustrazione.          15. Per utilizzare la lampada tascabile con l'intelligente clip si deve rimuovere il clip tascabile, inserire la lampada come da illustrazione e chiudere.</p>
---	---	---	--	--	---

**JP 取扱説明書**

<p><b>EU 適合宣言書</b>          製品: Ledlenser EX7 (商品番号: 500836)          本適合宣言書は製造業者の単独の責任の下で発行されています。          本製品は次の欧州適合の調和された法令と適合しています。          2014/30/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428.          本適合宣言書の基礎となる整合規格: IEC 60079-0:2017, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 50581:2012          認証機関: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany, 認証機関番号: 0035          EU型式審査          pp. C. Schwenke          Christoph Schwenke 支配人</p>	<p><b>注意:</b>          本取扱説明書をよく読み、記載されている指示に正確に従ってください。そのほかの指示は、安全な場所に保管してください。          Ledlenser EX7は爆発性雰囲気下において使用するフラッシュライトです。ただし、本製品は環境温度が20°Cから+40°Cの範囲内かつ空気圧が80kPaから110kPaの範囲内においてのみ使用してください。          本製品は定期的な損傷がないかを確認し、筐体の完全性を検証する必要があります。本製品に損傷がある場合、速やかに電源を切り、爆発の危険がある区域から離してください。          本製品は固定位置の設置を意図しておりません。また、爆発の危険がある区域に常に設置しておくこともできません。          本製品に著しい環境負荷や熱、日射、その他化学的効果を与えてはなりません。</p>	<p>本製品を長期間保管する場合、電池を取り出してください。埃やその他の異物が筐体内に侵入している場合、速やかに取り除き、筐体に損傷がないか確認してください。          1. 本製品は指定のアルカリ電池でのみ動作します。同じ種類かつ電池残量が同等の電池のみ使用してください。          2. 本製品を損傷または液漏れのある電池と共に使用しないでください。そのような電池は速やかに製品から取り除いてください。          3. 電池交換毎に使いランプを開けてください。電池を脱着式電池カートリッジに挿し込みます。この時、電池の極を確認してカートリッジに表示される極の指定に合わせてください。電池交換後はランプを完全に閉じてください。          4. 回転式スイッチを使用してランプの電源を入り切りし、希望の明るさを選択してください。</p>	<p>5. ランプは新品のアルカリ電池を使用し、パワーモードで最大16時間、節電モードで最大45時間連続使用可能です。          6. ランプヘッドを円の通り回転させるとビームのフォーカス調整(ワイドビーム、スポットビーム)が可能です。          7. 本製品は筐体が完全に密封されている状態でのみ、爆発の危険がある区域で使用できません。爆発の危険がある区域では、本製品を開けずにください。電池は爆発性雰囲気下で交換しないでください。          8. 光源を直視しないでください。          9. 不具合のある製品は廃棄もしくは製造業者に返却してください。爆発の危険がある区域で修理しないでください。本製品の修理や改造は禁止されています。          10. 筐体の密封性を保つため、フラッシュライトを分解しないでください。</p>	<p>11. 磁石式スイッチに影響が出てしまうため、製品を磁石や磁場から離してください。          12. 本製品は乾燥したリントフリーの布を使用して優しく清掃してください。本製品は定期的な清掃し、表面に埃が堆積しないようにしてください。          13. ランプおよび使用した電池は一緒にしたまま家庭ごみで廃棄することはできません。本製品は製造業者に返却またはリサイクルセンターに送るなど、地域の規則に従いリサイクルに出してください。          14. 納品内容に含まれるインテリジェントクリップは図の通り取り付けすることができます。          15. フラッシュライトをインテリジェントクリップと一緒に使用するため、ポケットクリップを取り外し、ランプを円の通りに挿し込み、固定します。</p>	<p>14. L'intelligente clip contenuto nella confezione può essere montato come da illustrazione.          15. Per utilizzare la lampada tascabile con l'intelligente clip si deve rimuovere il clip tascabile, inserire la lampada come da illustrazione e chiudere.</p>
--	---	--	---	--	---

